

オセロ取扱い説明書

- ▶仕様
- | | | |
|---|---------------|----------------------------|
| 様 | (1) コントロールレバー | 八方向レバー |
| | (2) スタートボタン | テーブルの場合 2個
アップライトの場合 1個 |
| | (3) コントロールボタン | 2個 (選択用ボタン、及び待ったボタン) |
- | | | | |
|-------|---|-----|----|
| ○ 1 P | ○ | ○ | ○ |
| ○ 2 P | ↑ | 待った | 選択 |
- | | |
|-------------|---------------------------|
| (4) コネクター | JAMMA 規格56ピンエッジコネクター |
| (5) モニターの向き | 横置き |
| (6) 電源 | +5V(3A) - 5V(1A) +12V(1A) |

▶ディップスイッチ (0:OFF 1:ON)

太字部分が標準です。

SW1	内 容		1	2	3	4	5	6	7	8
ゲーム料金	1	1コイン 1クレジット	0	0	0				N O T U S E	
	1	2	0	0	1					
	1	3	0	1	0					
	1	4	0	1	1					
	2	2コイン 1クレジット	1	0	0					
タイマー設定	3	1	1	0	1				U S E	
	4	1	1	1	0					
	5	1	1	1	1					
	15	秒				0	0	0		
	20					0	0	1		
25					0	1	0			
30					0	1	1			
35					1	0	0			
40					1	0	1			
45					1	1	0			
50					1	1	1			

SW2	内 容		1	2	3	4	5	6	7	8
強さ		弱い	0	0				N O T		
		やや弱い	0	1						
		強い	1	0						
待った		0回			0	0		U S E		
		1回			0	1				
		2回			1	0				
	3回			1	1					
2人用で出来るゲーム回数					(1局) (2局)		0 1			

▶ボリュームの使用法

- VR1…………… 全体の音量
VR2…………… 音声の音量

▶エッジコネクター端子

半 田 面				部 品 面					
G	N	D		A	1	G	N	D	
G	N	D		B	2	G	N	D	
+	5	V		C	3	+	5	V	
+	5	V		D	4	+	5	V	
-	5	V		E	5	-	5	V	
+	1	2	V	F	6	+	1	2	V
				H	7				
				J	8				
				K	9				
				L	10				
スピーカー		(-)		M	11	スピーカー		(+)	
オーディオ		GND		N	12	ビデオ		RED	
ビデオ		GREEN		P	13	ビデオ		BLUE	
ビデオ		SYNC		R	14	ビデオ		GGND	
				S	15				
				T	16				
				U	17	コ イ ン			
スタートスイッチ		2 P		V	18	スタートスイッチ		1 P	
2 P コントロール		UP		W	19	1 P コントロール		UP	
2 P コントロール		DOWN		X	20	1 P コントロール		DOWN	
2 P コントロール		LEFT		Y	21	1 P コントロール		LEFT	
2 P コントロール		RIGHT		Z	22	1 P コントロール		RIGHT	
2 P ボタン		(選択)		a	23	1 P ボタン		(選択)	
2 P ボタン		(待った)		b	24	1 P ボタン		(待った)	
				c	25				
				d	26				
				e	27				
				f	28				
						G	N	D	
						G	N	D	

製造発売元

有限会社フジワラ

東京都中央区日本橋馬喰町1-12-2 タック馬喰町702 千103 TEL 03(662)9888

技術開発

株式会社サクセス

東京都渋谷区恵比寿南1-21-18 円山ビル2階 千150 TEL 03(791)2820