

## ディグダグ II

ゲーム料金およびエクステンド得点などの切換え

下記の表に従って1ゲーム当りのディグダグ数、ゲーム料金、エクステンド得点の切換えを行ってください。

オプションスイッチを切換える場合は電源を切ってください。

また、オプションスイッチ切換え後、テストスイッチによるセルフテストを行い、画面でスイッチの状態を確認してください。

### スイッチA

太字は出荷時の状態 (すべてOFF)

項目	内容	スイッチの状態							
		1	2	3	4	5	6	7	8
									実時 OFF
テスト	ノーマル テストモード	OFF ON							
ディグダグ数	3 5		OFF ON						
ゲーム料金 (コイン1)	1コイン/1クレジット 1" / 2" 2" / 1" 3" / 1"			OFF OFF ON ON	OFF ON OFF ON				
エクステンド得点	A B C D					OFF OFF ON ON	OFF ON OFF ON		
画面	ノーマル 画面停止								OFF ON

※ スイッチ8をONにした状態でスタートスイッチを押した後、ドリルボタンを押すとゲームがスタートします。

ゲームスタート後、1Pスタートスイッチを押すと画面は停止し、再び1Pスタートスイッチを押すと解除されます。

### エクステンド得点表

	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH
A	30,000	80,000	150,000	300,000	500,000
B	30,000	120,000	300,000	500,000	700,000
C	30,000	100,000	Every 100,000		
D	30,000	150,000	Every 150,000		

スイッチBは、使用していません。

### PCボード

