

9. ASSY BILL & SP BASEのはずし方及び蛍光灯交換方法



止メネジ及びナットをはずして下さい。
その時、コネクター類を必ずぬいておくこと。

○ 蛍光灯交換方法

後のフタをネジ6本ではずして交換して下さい。



10. モニター調整

AERO CITY に使用している 26 インチモニターはSYSTEM 24用の水平周波数 24.83 KHZの中解像度モードと通常のゲーム BD用 水平周波数 15.7 KHZの低解像度モードの2つのモードをもっています。この 15 K, 24 Kのモードは、モニターの基板上のコネクターを差し換えることによって切り替えができます。以下にモード切り替えの手順を示します。

注. 26インチモニターのメーカーは2社(ナナオ、三和電気)あり
それぞれモードの切り替え方、調整方法が違います。そのため、モニターの切り替え、調整を行う際は、必ずモニターのバージョンメーカーを確認しそのメーカーの調整方法に従って下さい。

15 K モードモニター

200-5112-15 } (ナナオ製)
200-5187-15 }
200-5180-15 } (三和電気製)
200-5195-15 }

24 K モードモニター

200-5112-24 } (ナナオ製)
200-5187-24 }
200-5180-24 } (三和電気製)
200-5195-24 }

上記のモードはモニター出荷時にメーカーよりそのモードにて調整されています。なお、1度モードの切り替えを行いますと、バージョンの表示とモードが違いますので注意して下さい。