


JUMPING JACK™

ジャンピング・ジャック

取扱説明書



UNIVERSAL®

■遊び方

- ジャックをレバーで操作して、ジャンプボタンを押して岩やシーソーの上をジャンプさせてなるべく速く宝石のあるゴールまで行ってください。
- サルが乗っているシーソーや丸太の上うまく飛び乗ればやっつけられます。
(レバーを使わないでジャンプボタンを押すと、その場でジャンプできます。)
- ころがってくる岩、土人の投げるヤリ、ピラニア、ハゲタカは、タイミング良くジャンプしてよけて下さい。
- サイがゆする岩に乗るとジャックは落とされ、1人失います。
- 白いサルをやっつけると E.X.T.R.A. の文字が一つ取れます。
E.X.T.R.A. の文字を全部取ると、ジャックが1人増えます。
- 地図上の最終ゴールに着くと、ボーナスゲームができます。

得点



10~90点



200点



(白サル)

1000点








1000点

ボーナス点
8000~?

スタートすると減ってゆき、ゴールの時に残った数字がボーナス点になります。

ボーナス・ゲーム

- ジャンプボタンを押して、回っている絵柄を止めてください。
- 3つの絵柄が止まると、それぞれの得点が加算されます。
- 同じ絵柄を3つ揃えると、更にボーナス点が加算されます。
- ラッキーダイヤが揃うと1リプレイです。

絵柄の種類と 得点				
	300	500	800	1,000
3つ揃った時の ボーナス点	3,000	5,000	8,000	10,000 +1リプレイ

■各種オプション設定

ディップスイッチ説明

●ディップスイッチ A

1. ジャックの数 (SW1, 2)

ジャックの数	SW1	SW2
3	OFF	OFF
4	OFF	ON
5	ON	OFF
2	ON	ON

2. ゲーム・スタイル (SW3)

スタイル	SW3
テーブルタイプ	OFF
アップライトタイプ	ON

3. ダイヤモンド・スペシャル (SW4)

スペシャル	SW4
1リプレイ有	OFF
// 無	ON

4. 画面方向 (SW5)

方向	SW5
正転	OFF
反転	ON


5. スクリーンの自動更新 (SW6)

自動更新	SW6
なし	OFF
あり	ON

6. ゲーム難易度 (SW7, 8)

難易度	SW7	SW8
1 (初心者)	OFF	OFF
2	OFF	ON
3	ON	OFF
4 (上達者)	ON	ON

●ディップスイッチ位置



●ディップスイッチ B (コインおよびクレジット)


コイン	クレジット	左側シュート				右側シュート			
		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
1	1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
1	3	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
1	4	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
1	5	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
2	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
2	3	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
3	1	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
3	2	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
4	1	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
1	1	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1	1	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
1	1	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
1	1	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
1	1	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
フリープレイ		ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

標準およびカスタム料金の設定、ディップスイッチの組み合わせによって設定されるゲーム料金は、コインクレジットが0のときにモニター上に表示されます。

- a) 左右シュート設定が同じときは、「1コイン-1クレジット」、「2コイン-3クレジット」等が表示されます。
- b) 左右シュートの設定が別々のときは、そのそれぞれの中味を表示されます。

■ワイヤリング

試遊くむびて木影音機



仕様

テーブルタイプ

564(D)x863(W)x570-680(H)m/m AC100V・115V・230V 50/60Hz 140W (14") 180W (20") ▼ 95-2447

アップライトタイプ

800(D)x640(W)x1750(H)m/m AC100V・115V・230V 50/60Hz 180W (20") ▼ 95-1653



株式会社ユニバーサル

〒323 栃木県小山市堂井561(第三工業団地)

ユニバーサル販売株式会社

本社 〒103 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7