

FLASH 51 取扱い説明書

〔1〕FLASH 51 の遊び方

- 1) コインを入れてBETして下さい。BET MAXになると自動的にゲームがスタートします。
- 2) BETが完了したらスタートボタンを押して下さい。
- 3) コンピューターの揃えているカードを読んでプレイヤーはフラッシュを揃えて下さい。
プレイヤー・コンピューター共にフラッシュが揃うとストップがかけられます。フラッシュが揃った場合、プレイヤーとコンピューターの得失点差の合計がプラス (+) の場合、プレイヤーの勝ちとなり、その数が得点 (WIN数) となります。
- 4) フラッシュで51が揃うと、ボーナスとなりその得点×2～5倍となります。
- 5) DOUBLE UP GAMEについて
DOUBLE UP GAMEはカードの1～6をSMALL、8～KをBIGとして、SMALLかBIGを当てるゲームです。
世界の強豪プレイヤーとの真剣勝負をお楽しみ下さい。

◎注意事項

基板上的DIP SWを切替える場合は、CREDIT、BET共に“0”にして電源を断った状態で操作して下さい。

DIP SW・2

		1	2	3	4	5	6	7	8
メインゲーム配当	70%	ON	ON						
	80	ON	OFF						
	90	OFF	ON						
	100	OFF	OFF						
W-UP配当	70%			ON	ON				
	80			ON	OFF				
	90			OFF	ON				
	100			OFF	OFF				
SINGLE (シングル) BET					ON				
AUTO (オート) BET					OFF				
TABLE TYPE						ON			
UP RIGHT TYPE						OFF			
51ボーナス	×5倍							ON	ON
	×4							ON	OFF
	×3							OFF	ON
	×2							OFF	OFF

1-2 : メインゲームの配当を設定します。

3-4 : ダブルアップゲームの配当を設定します。

5 : オートベットを選択します。

6 : ゲームタイプを選択します。

7-8 : フラッシュで51が揃った時のボーナスを設定します。

DIP SW・3

	1	2	3	4	5	6	7	8
コイン1 2COIN 10CREDIT	ON	ON	ON					
2 5	ON	ON	OFF					
2 1	ON	OFF	ON					
1 10	ON	OFF	OFF					
1 5	OFF	ON	ON					
1 4	OFF	ON	OFF					
1 2	OFF	OFF	ON					
1 1	OFF	OFF	OFF					
コイン2 2COIN 50CREDIT	ON	ON	ON					
2 25	ON	ON	OFF					
2 5	ON	OFF	ON					
1 50	ON	OFF	OFF					
1 25	OFF	ON	ON					
1 20	OFF	ON	OFF					
1 10	OFF	OFF	ON					
1 5	OFF	OFF	OFF					
BET MAX 50				ON	ON			
30				ON	OFF			
20				OFF	ON			
10				OFF	OFF			
KEY IN 50CREDIT							ON	ON
25							ON	OFF
10							OFF	ON
5							OFF	OFF

1-3 : コイン1、コイン2を設定します。

4-5 : ベット数の上限を設定します。

6 : 未使用

7-8 : KEY INを設定します。

部 品 面				半 田 面	
	GND	1	2		GND
	GND	3	4		GND
	+5V	5	6		+5V
	+5V	7	8		+5V
	R	9	10		G
	SYNC	11	12		B
2P	A	13	14	1P	A
	B	15	16		B
	C	17	18		C
	D	19	20		D
	E	21	22		E
	メクル	23	24		メクル
	ヒロウ	25	26		ヒロウ
	STOP	27	28		STOP
	BET	29	30		BET
	START	31	32		START
	TAKE SCORE	33	34		TAKE SCORE
	DOUBLE UP	35	36		DOUBLE UP
	BIG	37	38		BIG
	SMALL	39	40		SMALL
1P	F/F	41	42	2P	F/F
	COUNTER COM	43	44		COIN 1 COUNTER
	COIN 2 COUNTER	45	46		OUT COUNTER
	COIN 1 (¥100)	47	48		COIN 2 (¥500)
	KEY OUT	49	50		METER
	コール アテンダント クリア	51	52		KEY IN
	SPEAKER	53	54		SPEAKER GND
	+12V	55	56		+12V