



— ダイナミック・スキー —

○コネクター配線図

半田面			部品面		
GND	-	1	-	GND	
GND	-	2	-	GND	
+5V	-	3	-	+5V	
+5V	-	4	-	+5V	
+12V	-	5	-	+12V	
SP2	-	6	-	SP1	
1Pbrake	-	7	-	NC	
1PLeft	-	8	-	1PRight	
1Pjump	-	9	-	1Pspeed	
NC	-	10	-	NC	
2PBrake	-	11	-	NC	
2PLeft	-	12	-	2PRight	
2Pjump	-	13	-	2Pspeed	
NC	-	14	-	NC	
2Pstart	-	15	-	1Pstart	
COIN, 2	-	16	-	COIN, 1	
SERVICE	-	17	-	COIN COUNTER	
-5V	-	18	-	-5V	
+5V	-	19	-	+5V	
+5V	-	20	-	+5V	
GND	-	21	-	GND	
GND	-	22	-	GND	

○RGB・6Pコネクター

RED	-	1
GREEN	-	2
BLUE	-	3
SYNC	-	4
GND	-	5
GND	-	6

○DIP SW.

	SW 1	SW 2	SW 3	SW 4	SW 5	SW 6
通常プレー	ON	ON				
フリープレー	OFF	OFF				
テーブルタイプ			OFF			
アップライトタイプ			ON			
1 coin / 1 Play				OFF	OFF	
1 coin / 2 Play				ON	OFF	
2 coin / 1 Play				OFF	ON	
3 coin / 1 Play				ON	ON	
アイドル音, 出						OFF
アイドル音, 無						ON

訂正

コインカウンタ接続端子変更
 配線図 部品面 17番から
 半田面 10番へ移動



日本物産株式会社

本社 大阪市北区天神橋1-12-9
 TEL (06) 353-5211代 530
 TELEX 523-6891 NBCOLJ

東京事業所 東京都中央区日本橋堀留町1-5-12
 ヤシマ日本橋ビル
 TEL (03) 664-5271代 103