




THE NUMBERS IN () ARE THE LOCATION OF ONE BOARD TYPE CRAZY-KONG.
 注: ()内数字は1枚基板(FCK-00)の場合のピン番号ピロケーション番号を示す



AO0-AB10 DB0-DB7



THE NUMBERS IN () SHOW THE LOCATION FOR SINGLE BOARD TYPE CRAZY-KONG.
 注: ()内数字は基板種別(FCK-00)の場合にのみ表示されるロケーション番号を示す。