

**Select**

**Enter**

時刻設定

2000年07月25日

12時44分

CANCEL  
SET

選択 : カーソル移動    決定 : 変更

Clock Set-up

"Select": "Enter"



ポ  
ポ  
表  
示

Bonus Record

"Select": "Enter"

BONUS  
REPORT

## ボーナス間情報

表示情報を選択して下さい。

● 個人	[	BB: 0	RB: 0	前回から:	1G ]
今日	[	BB: 0	RB: 0	前回から:	1G ]
昨日	[	BB: 0	RB: 0	ヤメ:	0G ]
一昨日	[	BB: 0	RB: 0	ヤメ:	0G ]
戻る					

〔選択〕 : 選択    〔決定〕 : 決定

(Record of)

Current player

The number of Big Bonus, Regular Bonus, and total game

Toay's total

Yesterday's total

The day before yesterday's total

"Select": "Enter"

## Yesterday's Bonus Record

**BONUS REPORT**      **ボーナス情報**      一昨日      Page 1/1

No.	時間	ボーナス種類	ゲーム数	TOTAL	BB	1	RB	2
1	14:10		18					
2	19:01		89					
3	21:21		250					
		ヤメ	31					

No.: Time: Big or Reg Bonus: Number of game -- for example, "18" means that the player won a Big Bonus at 18th game from the beginning. "250" means that the player won a Reg Bonus at 250th game from the end of the last bonus round.

This means that the palyer quit playing at 31st game from the end of the last bonus round.

"Go to next page": "Back to the previous page"

【選択】: 次ページ      【決定】: 戻る




Slump Graph  
It updates every 10 games.

"Select": "Enter"

【選択】：選択    【決定】：決定

BONUS  
REPORT

ボーナス間情報



スランプグラフ



入賞情報



個人データクリア

BONUS%  
PERCENT

当選確率

選択 : 選択

決定 : 決定

"Winning Record"

"Select": "Enter"



天 入賞情報 一般中

	個人	今日	昨日	一昨日
ゲーム数	1	1	0	0
Big Bonus	0	0	0	0
Reg Bonus	0	0	0	0
Cherry	0	0	0	0
Replay	0	0	0	0
Fireball	0	0	0	0
Mountain	0	0	0	0

◀前日▶ : 次項 ▶選定▶ : 戻る

Game number

Big Bonus

Reg Bonus

Cherry

Replay

Fireball

Mountain

Current player:

Today's total:

Yesterday's total:

The day before  
yesterday's total

"Select": "Go to  
the previous page"




スランプグラフ




入賞情報



個人データクリア



当選確率



リール配列

選択 : 選択    決定 : 決定

"Data Clear"

You can clear the record of the current player.

"Select": "Enter"

## 個人データクリア

個人データをクリアします。

はい


いいえ

"Yes"

"No"

"Select": "Enter"

選択 : 選択    決定 : 決定



"Winning Rates"

"Select": "Enter"

BONUS%  
PERCENT


## 当選確率

設定	BIG	REG
1	1/399	1/862
2	1/381	1/819
3	1/348	1/712
4	1/315	1/630
5	1/282	1/546
6	1/240	1/481

決定 : 戻る

Level: Big Bonus: Reg Bonus

"Go to the previous page"



"Symbol Arrangement"

"Select": "Enter"



"Winning Sign Combinations"

"Select": "Go to the previous page"

"Valid in Regular Shooting or Sandwich Shooting only"

"All Records Clear"

"Clock Set-up"

"Error Record"

"Display Setting"





# 総合データクリア

総合データをクリアします。

はい

いいえ

選択 : 選択    決定 : 決定

"All Records Clear"

"Yes"

"No"

"Select": "Enter"